



KÖSTER Sanacijski grubi špric

Tehnički list / Artikel broj M 154 025

Izdano: 2018-10-29

Sivi, grubi špric za žbuke, može se brzo prežbukati

Opis proizvoda

Brzovezujući, grubi špric za sanacijske žbuke s polimernim dodacima za pripremu podloga prije nanošenja KÖSTER Sanacijskih žbuka. Posjeduje vrlo dobru prionjivost čak i na vrlo vlažnim podlogama i podlogama jako opterećenima solima.

Tehničke karakteristike

Maksimalno zrno agregata	3 mm
Otvoreno vrijeme	oko 30 min.
Vrijeme očvršćavanja	oko 60 min.
Može se prežbukati nakon	oko 30 - 60 min.
Tlačna čvrstoća (28 dana)	> 10 N/mm ²
Savojna vlačna čvrstoća (28 dana)	> 5 N/mm ²
Potrebna količina vode za miješanje	5.0 - 6.0 l

Područje primjene

Za izvedbu grubog šprica kao priprema prije ugradnje KÖSTER Sanacijskih žbuka na mineralnim podlogama (osim gipsa). Nakon kratkog vremena može se nanijeti žbuka u jednom ili više slojeva.

Podloga

Kad se sanira zide prije svega je potrebno ukloniti svu postojeću žbuku. Fuge je potrebno ukloniti do otprilike 2 cm dubine. Podloge opterećene solima potrebno je prethodno tretirati s KÖSTER-om Polysil TG 500. Nakon 30 minuta mogu se nanositi KÖSTER Sanacijske žbuke.

Ugradnja

Grubi špric je tankoslojno nanosiva smjesa koja se koristi kao vezivni most između podloge i Sanacijske žbuke. Svaka vreća od 25 kg zamiješa se s 5.0 l do 6.0 l čiste vode. Uliti 5 l vode u čistu posudu i zatim dodavati prah u manjim porcijama uz kontinuirano miješanje električnom mješalicom pod malim okretajima (ispod 400 okr/min). U mješavinu dodati toliko preostale vode koliko je potrebno da se postigne tražena konzistencija i zatim miješati dok mort ne postigne homogenu strukturu. Vrijeme miješanja je 3 minute nakon što se sav prah doda u tekućinu. Točna količina vode za miješanje može biti veća ili manja ovisno o temperaturi, vlažnosti zraka i upojnosti podloge. Grubi špric ima pravilnu konzistenciju kad se može lako nanijeti na podlogu bez klizanja. Smjesa se ugrađuje na površinu četkom ili gletrom tako da špric nije deblji od 5 mm i pokriva oko 50% površine. Nakon 30 do 60 minuta može se ugrađivati Sanacijska žbuka.

Potrošnja

4 kg / m²

Čišćenje

Alate odmah nakon korištenja očistiti vodom.

Pakiranje

M 154 025

25 kg vreća

Skladištenje

Skladištiti materijal na suhom mjestu. U originalno zapakiranoj ambalaži materijal se može skladištiti minimalno 6 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Nositi zaštitne rukavice i naočale kod pripreme i ugradnje materijala. Poštivati sve državne i lokalne zakone i propise vezane uz zaštitu na radu kod pripreme i ugradnje materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER Polysil TG 500	Artikel broj M 111
KÖSTER Sanacijska žbuka 1 Siva	Artikel broj M 661 025
KÖSTER Sanacijska žbuka 2 Bijela	Artikel broj M 662 025
KÖSTER Sanacijska žbuka 2	Artikel broj M 663 030
Brzovezujuća	
KÖSTER Sanacijska žbuka 2 Lagana	Artikel broj M 664 020

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.