



KÖSTER KD 2 Blitz Prah

Tehnički list / Artikl broj W 512

Izdano: 2023-10-27

- Službeni ispljni certifikat od Law Engineering Inc., Atlanta, SAD – vlačna čvrstoća ljeplja i vodonepropusnost (negativna i pozitivna strana)

Zaustavlja protok vode za nekoliko sekundi. Visoko reaktivni prah s vrlo kratkim vremenom reakcije. Komponenta sustava 2 KÖSTER KD sustava

Opis proizvoda

Ekološki proizvod KÖSTER KD Sustav sprječava aktivne prodore vode i sigurno brvi vodu pod pritiskom s negativne strane. Otporan je na soli koje djeluju štetno na konstrukciju objekta i na agresivne tvari prisutne u tlu. Nakon potpunog sušenja, soli ne mogu KÖSTER KD Sustav odvojiti od podloge.

Sustav se sastoji od 3 proizvoda:

KÖSTER KD 1 (premaz)

Brzovezujući mineralni hidroizolacijski premaz visoke otpornosti na agresivnu vodu iz tla i vodu pod pritiskom.

KÖSTER KD 2 (Blitz-prah)

Visoko reaktivni prah sa ekstremno kratkim vremenom vezanja. Ugradnjom suhog praha saniraju se aktivni prodori i vlaženje u nekoliko sekundi.

KÖSTER KD 3 (brtвilo)

Izuzetno niskoviskozna silikatizirajuća tekućina. Zbog svojih aktivnih sastojaka penetrira duboko u površinu, reagira i pretvara se u netopljivu smjesu. Takvim postupkom pore se zapunjavanju i trajno zabrtvluju procesom mineralizacije.

Tehničke karakteristike

KÖSTER KD 1

Gustoća svježeg morta

1.6 kg / l

Tlačna čvrstoća (nakon 7 dana)

> 13 N / mm²

Otpornost na savijanje (nakon 7 dana)

> 3.5 N / mm²

Početak vezanja (+ 20 °C, 65 % RZV)

oko 5-15 min.

Najveće zrno

< 0,2 mm

KÖSTER KD 2 Blitz prah

oko 20 sekundi

Početak vezanja (za brtvljenja aktivnih prodora)

< 0,2 mm

Najveće zrno

1.2 g / cm³

KÖSTER KD 3

2 - 3 sata

Gustoća (+ 20 °C)

Vrijeme reakcije (+ 20 °C, 65 % RZV)

KÖSTER KD Sustav

Hidroizolacija vode pod pritiskom

sve do 7 bara (negativna strana)

Područje primjene

Za naknadno unutarnje brtvljenje podruma, brtvljenje okna i sva ostala brtvljenja protiv nepritisne i tlačne vode s negativne ili pozitivne strane. KÖSTER KD 2 Blitz prah također je prikladan za vanjsko nasipavanje/brtvljenje pukotina prije obrade smolama za injektiranje pukotina.

Podloga

Površina mora biti bez ulja i boje, stabilna i bez labavih dijelova. Estrihi,

žbuke itd. moraju se ukloniti do čvrstog građevinskog materijala (zid/beton). Ostrugati zidane fuge do dubine od oko 2 cm. Prije početka rada nekoliko puta temeljito navlažite suhe površine. Rupe i otvorene spojeve treba ispuniti KÖSTER Reparaturnim mortom ili KÖSTER Waterstop-om. Stabilna žbuka izrađena od KÖSTER Reparaturnog morta mora se nanjeti na plinobeton, lagane i velike blokove (npr. Poroton) prije korištenja KÖSTER procesa brtvljenja podruma.

Neprikladne površine:

- Vapnene žbuke
- Boje i premazi
- Građevinski materijali od gipsa

Ugradnja

Tri komponente sustava KÖSTER procesa brtvljenja podruma koriste se kako je dolje opisano za brtvljenje površina od pritiska vode sa stražnje strane.

Ako postoje točke protoka ili kapanja na komponenti koju treba zatvoriti, dotok vode, u obliku malih točaka kapanja ili čak aktivnog prodora vode, mora se zaustaviti prije početka rada. U tu svrhu se unaprijed koristi KÖSTER KD 2 Blitz prah kao pojedinačna komponenta za manja propuštanja ili KÖSTER Waterstop za veće prodore.

Sanacija aktivnih prodora vode

KÖSTER KD 2 se, ovisno o jačini aktivnog prodora vode, ugrađuje direktno na prodror – bez naknadnog dodavanja vode. U slučaju prodora vode manjeg intenziteta, gdje voda lagano curi, prah se utrjava u površinu sve dok se curenje ne zaustavi.

Ukoliko su prodori aktivne vode jačeg intenziteta tada je potrebno od praha napraviti čvrstu grudu. Gruda se formira rukama, uvezvi veće količine praha.

Nakon formiranja, gruda se pritiskom dlana utiskuje u prodror. Dlanom pridržati nekoliko trenutaka sve dok se aktivno curenje vode trajno ne zaustavi.

Preporučamo korištenje glatkih gumenih rukavica prilikom ugradnje.



Aktivni prodori vode... ...zaustavljeni... ...u nekoliko sekundi!

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvoda je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pisemu potvrdu. Potrebitno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.

Nakon sanacije aktivnih prodora vode, postupak hidroizoliranja može se nastaviti. Pomiješajte KÖSTER KD 1 s vodom do viskozne konzistencije (kaše) i ugradite ga unutar 10 minuta (pripaziti da se ne zamješaju veće količine materijala pošto KÖSTER KD 1 brzo veže). Premaz na podlogu nanijeti KÖSTER Četkom za mineralne premaze.

Odmah nakon toga rukom utrijati KÖSTER KD 2 prah u svježi, vlažni sloj premaza sve dok se površina ne osuši.

Bez čekanja, čistom četkom nanijeti KÖSTER KD 3 tekućinu za brtvljenje.

Odmah nakon ugraditi KÖSTER KD 1 te nakon 30 minuta ponovno ugraditi KÖSTER KD 1.



nanosi i na proširene pukotine.

3.Nakon minimalno 24 sata od nanošenja KÖSTER KD Sustava, na stjenke spojeva potrebno je nanijeti temeljni premaz KÖSTER FS Primer. Na dno dilatacijske stjenke spoja ugraditi ljepljivu ili polietilensku traku kako bi se izbjeglo ljepljenje brtivila na sve tri strane spoja.

4.Nakon sušenja temeljnog premaza (otprilike 3 sata), u potpunosti zapunite spoj s KÖSTER Brtvilom za spojeve FS-V.

Plastično brtvljenje: (sa KÖSTER KB-Flex 200 Pastom za brtvljenje)

1.Proširiti pukotine kao u stavci elastičnog brtvljenja (korak br. 1), no u ovom slučaju dubina proširenja mora iznositi minimalno 10 cm.

2.Postupak ugradnje izvodi se kao u stavci elastičnog brtvljenja (korak br. 2).

3.Nakon minimalno 24 sata od ugradnje KÖSTER KD Sustava, pripremljena područja zapunjavanju se s KÖSTER-om KB Flex 200, do otprilike 1 cm od površine zida.

4.Nakon toga, ugrađeno brtvo zapuniti / izravnati u ravnni površine zida s brzoveznim mortom KÖSTER KB-Fix 5.

Potrošnja

oko 1 - 2 kg/m²;

Čišćenje

Odmah nakon upotrebe alate očistiti s vodom.

Pakiranje

W 512 007
W 512 015

7.5 kg kanta
15 kg kanta

Skladištenje

Skladištitи na suhom mjestu. Zaštiti od smrzavanja. U originalno zapakiranoj ambalaži proizvod se može skladištitи 12 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Obavezna upotreba zaštitnih rukavica i naočala tijekom ugradnje materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER KB-FIX 5	Artikl broj C 515
KÖSTER Brtvo za spojeve FS-V	Artikl broj J 231
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje	Artikl broj J 250
KÖSTER Sanacijska žbuka Siva	Artikl broj M 661 025
KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela	Artikl broj M 662 025
KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela/Brzovezujuća	Artikl broj M 663 025
KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela/Svijetla	Artikl broj M 664 020
KÖSTER KD 1 Baza	Artikl broj W 211
KÖSTER KD Sustav	Artikl broj W 219
KÖSTER KD 3 Brtvo	Artikl broj W 313
KÖSTER Reparaturni mort	Artikl broj W 530 025
KÖSTER Waterstop	Artikl broj W 540 015
KÖSTER SB Vezivna emulzija	Artikl broj W 710
KÖSTER Četka za tekućine	Artikl broj W 912 001
KÖSTER Četka za mase za brtvljenje	Artikl broj W 913 001

Hidroizolacija površina

Nakon sanacije aktivnih prodora vode, postupak hidroizoliranja može se nastaviti:

Prethodno navlažite podlogu tako da se pore dobri zapune (do mat vlažnog izgleda)

Sve tri komponente ugrađuju se u KD Sustavu hidroizolacija protiv vode pod pritiskom i hidroizolacije s negativne strane prema niže navedenim uputama.

Hidroizolacija površine:

Nakon sanacije aktivnih prodora vode, postupak hidroizoliranja može se nastaviti:

Prethodno navlažite podlogu tako da se pore dobri zapune (do mat vlažnog izgleda).

Maksimalna ukupna debljina premaza može biti 4 mm.

Ugradnja završnog sloja na zidovima:

Temeljni špic od KÖSTER Sanacijske Žbuke se može ugraditi nakon 24 h (mora prekrivati barem 50% površine).

24 h nakon temeljnog šprica mogu se ugraditi KÖSTER Sanacijske Žbuke.

Ugradnja dodatnih slojeva na podovima:

Prije ugradnje glazure potrebno je ugraditi vezni cementni sloj od 25 kg KÖSTER-a NB 1 Sivi zamješanim s 6L vode i 1.5L KÖSTER SB Vezivne Emulzije. Vezni sloj ugraditi uz pomoć KÖSTER Četke za premaze.

Brtvljenje spojeva, pukotina i prodora cijevi

Elastično brtvljenje: (sa KÖSTER Brtvilima za spojeve FS)

1.Prije izvođenja hidroizolacije potrebno je proširiti pukotine u zidanim / betonskim konstrukcijama i raznim prodorima. Širina i dubina spojeva mora biti otprilike 3 cm, ili više, ukoliko se radi o većim konstrukcijskim pomacima ili jakim pritiscima vode.

2.Prilikom nanošenja na zidove, KÖSTER KD Sustav se također

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvoda je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pisemu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.