



KÖSTER Specijalni ručni pištolj za brtvila bez nastavaka

Tehnički list / Artikel broj: J 983
Izdano: 2023-11-10

Specijalni ručni pištolj za obradu cjevastih vrećica od 600 ml KÖSTER Crisin Creme i KÖSTER PU-Flex 25

Opis proizvoda

KÖSTER specijalni Ručni pištolj bez dodatka je robusna i pouzdana ručna pumpa za obradu s npr. KÖSTER Crisin kremom ili KÖSTER PU-Flex 25 u cjevastim vrećicama. Jednostavan je za korištenje i lako se čisti.

Tehničke karakteristike

Omjer mehaničkog potiska	cca. 12:1
Hod klipa	do 7 mm
maksimalna sila pritiska	cca. 2,5 kN
Veličina uloška	do cca. 600 ml
Težina	cca. 1,05 kg
duljina transportera	cca. 375 mm

Područje primjene

Za obradu KÖSTER Crisin krema (600 ml cjevasta vrećica) za vodoravnu barijeru i KÖSTER PU-Flex 25 (600 ml cjevasta vrećica) za brtvljenje spojeva i isključenja.

Ugradnja

KÖSTER Crisin krema i KÖSTER PU-Flex 25 cjevaste vrećice stavljaju se u KÖSTER ručni pištolj bez nastavka i istiskuju kako je opisano u tehničkim listovima.

Za daljnje informacije o obradi proizvoda, molimo pogledajte tehničke listove KÖSTER Crisin Creme i KÖSTER PU-Flex 25.

KÖSTER Crisin krema:

Kada koristite cjevastu vrećicu od 600 ml, kliještima ili škarama se odreže zatvarač cjevaste vrećice. Cjevasta vrećica se stavlja u KÖSTER ručni pištolj s pričvršćenom cijevi za ubrizgavanje. KÖSTER Crisin krema se zatim ubrizgava iz cjevaste vrećice pomoću KÖSTER ručnog pištolja bez nastavka s pričvršćenom cijevi za ubrizgavanje. Potrošnja se mora izračunati prije prešanja i provjeriti nakon ugradnje. Prilikom utiskivanja materijala važno je paziti da izbušena rupa bude ravnomjerno ispunjena i bez ikakvih šupljina od straga prema naprijed. Za veća gradilišta preporučamo korištenje bežičnog pištolja za patrone s baterijom od 18 volti/5 Ah. Odmah nakon punjenja, izbušene rupe se zatvaraju u ravnini s površinom pomoću KÖSTER KB-Fix 5. Potrošnja materijala mora biti dokumentirana radi osiguranja kvalitete. Cjevasta vrećica od 600 ml može se koristiti za punjenje cca 400 cm bušotina. Dodatna potrošnja od 5% zbog šupljina i nedostajućih površina mora se uzeti u obzir.

KÖSTER PU-Flex 25:

Kada koristite cjevastu vrećicu od 600 ml, kliještima ili škarama se odreže zatvarač cjevaste vrećice. Cjevasta vrećica se zatim stavlja u KÖSTER ručni pištolj bez dodatka. KÖSTER PU-Flex 25 se zatim premazuje s npr. "KÖSTER ručni pištolj bez dodatka" u ili na pripremljenu površinu.

Čišćenje

Nakon upotrebe ostatke materijala ukloniti odgovarajućim sredstvom

za čišćenje i/ili krpama za čišćenje.

Pakiranje

J 983 001 komad

Skladištenje

Može se skladištiti neograničeno vrijeme ako se skladišti na suhom i čistom mjestu.

Ostale napomene

Osnovna oprema/Isporuka materijala:



- Ručni pištolj
- Ploča za stiskanje
- Mlaznica za cjevastu vrećicu s bušilicom

Obavijest:

Za korištenje KÖSTER KB-Flex 200 potreban je dodatak za ručne pištolje.

Povezani proizvodi

KÖSTER KB-FIX 5	Artikel broj C 515
KÖSTER PU-Flex 25	Artikel broj J 235
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje	Artikel broj J 250
KÖSTER Nastavak za ručni pištolj	Artikel broj J 982
KÖSTER Crisin 76 Krema	Artikel broj M 278
KÖSTER Špatula	Artikel broj X 987 001

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.